SIEMENS



LMV27.100...

用于鼓风式燃烧器的电子空燃比燃烧控制系统

基础文件

目录

1	燃料管道	4
1.1	燃料管道(应用案例)	4
	- 燃气直接点火	4
	- 燃气引导火点火 1	4
	- 燃气引导火点火 2	4
	- 燃料阀门控制程序	4
	- 轮油且按点火多校火	5 6
	-	00 6
1 2	が小11911111011111 坊山时定図	
1.2	在时时/Y图	·····/ 7
1.2.1	燃气引导水占水 1/(Gn1 mod)» (Gn1 mod pneu)»	، 8
123	燃气引导水占水 2«Gn2 mod», «Gn2 mod pneu»	۰ م
124	经油直接占火 «I o mod» «I o 2 stage» «I o 3 stage»	0
1.2.5	控制时序图图例	11
2	运行模式的选择	12
3	执行机构	13
7.1	功能原理	13
7.2	参考	13
7.3	转向	13
7.4	位置检测管理	16
7.5	改变位置检测的误差范围	17
7.6	强迫滑动	17
7.7	检测开路	17
7.8	保护执行机构的混淆	
7.8.1	执行建议	18
4	输入和输出	19
-		15
5	操作模块	20
5.1	操作显示模块的按钮描述	20
5.2	显示模块上符号的意义	20
5.3	显示背光	21
5.4	特殊功能	21
5.4.1	手动锁定	22
5.4.2	手动控制 (手动设置输出功率)	22
5.5	正常显示	22
5.5.1	待机模式下的显示	22
5.5.2	启动/关闭其间的显示	23
5.5.2.1.	各程序阶段的显示	23
5.5.2.2.	到下一阶段之前剩余运行时间的显示	23
5.5.2.3.	各阶段显示表	23
5.5.3	显示运行位置	24
5.5.4	故障状态信息,显示故障和信息	25
5.5.4.1.	显示故障并锁定	25
5.5.4.2.	重启	25

5.5.4.3.	从锁定状态下启动信息/服务模式	25
5.5.4.4.	故障并安全切断	25
6	菜单操作	26
6.1	各层面的安排	26
6.2	输入密码	27
6.3	各参数级别进入表	29
6.4	空/燃比曲线设置和调试	30
6.4.1	初始调试	30
6.4.2	比例调节模式下设置各曲线点从 P0 到 P9 («G mod», «Gp1 mod»,	
	«Gp2 mod» and «Lo mod»)	32
6.6.3	比例调节的热设置 («G mod», «Gp1 mod», «Gp2 mod» and «Lo mod»)	34
6.4.4	编辑曲线点 Editing the curvepoints	40
6.4.5	插入修改曲线点	41
7	参数表	42
8	故障代码表	51

1.1

燃料管道 (应用案例)



燃气阀门控制程序

燃气(比例调节)



管道图例:

- ***)** 没有使用
- £接两直流 115 V 的阀门 (每个大约需要. 25 VA 量控制电耗)
- LO 轻油
- **No** 常开
- PLT 阀门检漏
- Pmax 最大压力开关
- Pmin 最低压力开关
- PV 点火阀
- SA 执行机构
- SV 安全切断阀 (在建筑物外部)
- TSA... 安全时间 V 燃料

Program

二段火燃烧器



三段火燃烧器



轻油直接点火, 比例调节

比例调节燃烧器 (可调节燃烧头没有关闭设备)



比例调节燃烧器 (可调节燃烧头有关闭设备)



燃料阀门控制程序

轻油 (点火变压器直接点火)



1.2 时序图

1.2.1 燃气直接点火 «G mod», «G mod pneu»



Figure 1: Program for gas direct ignition (G)

Pic. 188e/0208

1.2.2 燃气引导火点火 1 «Gp1 mod», «Gp1 mod pneu»



Figure 2: Program for gas pilot ignition (Gp1)

1.2.3 燃气引导火点火 1 «Gp2 mod», «Gp2 mod pneu»



Figure 3: Program for gas pilot ignition (Gp2)

1.2.4 轻油直接点火 «Lo mod», «Lo 2 stage», « Lo 3 stage»



Figure 4: Program for light oil (LO)

1.2.5 时序图图例

阀门检漏时间可由参数设置: 可以从 phase 62 到 phase 70 或 从 phase 24 到 phase 30 中选一或都选皆可.

1) 参数: 长/短预点火时间只针对燃油

Short / long oil pump switch – switch-on time – time

- 2) 只针对启动时阀门检漏
- **3)** 参数: 有/没有 启动保护报警
- 4) 启动时有错误的信号,在 phase 10 之后,或者在 phase 70 之后
- 5) 28 s = 最大安全阶段时间, 在锁定阶段之后
- 6) 5s=从启动保护到发出信号之间的时间

各时间定义:

- t1
 预吹扫时间

 t8
 后吹扫时间

 t13
 可允许的后燃烧时间
- t44 间隔 1 gas / oil t52 间隔 2 gas / oil TSA1 安全时间 1 gas / oil TSA2 安全时间 2 gas / oil

可允许的位置范围

待机时:参考验证后,执行机构转到无负载位置

0° 执行机构初始位置 (0°) 90° 执行机构完全打开 (90°)

AL 报警

V	燃料阀
P LT	阀门检漏 (压力开关检漏测试)
FS	火焰信号
К	小火位置
LK	检漏测试
LP	空气压力开关
М	风机马达
Ν	后吹扫位置 / 后吹扫
POC	阀门关闭验证
PV	点火阀
R	无负载位置
SA	执行机构
SV	安全切断阀
SL	安全限制开关
V	大火位置
Pmin	燃气低压开关
Pmax	燃气高压开关
Z	点火位置



2 运行模式的选择

为了使 LMV27.100...更方便的应用于各种不同的燃烧器, 控制系统中自动提供了几种运行 模式.也就是说只需要通过参数 201 来选择几种常用的运行模式就可以了, 唯一需要手动 设定的是空/燃比调节控制系统.

No.	参数
201	 燃烧器运行模式 (燃气管,比调 / 多级,执行器等) =未定义 (删除曲线) 1 = 燃气电子比调,直接点火 2 = 燃气电子比调,引导火点火 3 = 燃气电子比调,引导火点火 4 = 燃油单段火 5 = 燃油两段火 6 = 燃油三段火 7 = 燃气气动比调,直接点火 8 = 燃气气动比调,引导火点火 9 = 燃气气动比调,引导火点火

运行模式 P201	燃料管道	空燃比控制	燃料执行机构	空气执行机构	描述
1	G mod	电子空燃比	х	х	燃气直接点火,电子空燃比控制
2	Gp1 mod	电子空燃比	х	х	燃气引导火点火 1, 电子空燃比控制
3	Gp2 mod	电子空燃比	х	х	燃气引导火点火 2, 电子空燃比控制
4	Lo mod	电子空燃比	х	х	燃油直接点火,电子空燃比控制
5	Lo mod	2-stage		x	燃油直接点火,电子二段火控制
6	Lo mod	3-stage		х	燃油直接点火,电子三段火控制
7	G mod	气动空燃比		х	燃气直接点火,气动空燃比控制
8	Gp1 mod	气动空燃比		x	燃气引导火点火 1, 气动空燃比控制
9	Gp2 mod	气动空燃比		х	燃气引导火点火 2, 气动空燃比控制

(Also refer to section Error! Reference source not found. Fuel trains)

3 执行机构

LMV27.100... 控制系统可以连接一个或两个执行机构, 取决于所选择的运行模式

3.1 功能原理

执行机构是由步进电机驱动的. 当运行时可以达到每一步 0.1°的精度. 运转速度则是固定的 5S/90°.

同时还有一个光电传感器器来监视实际的位置,由于使用了几乎没有后冲的齿轮连接,所以位置控制是不需要的.

3.2 参考角度

一个光电传感器被用来确保位置反馈,因此,执行机构必须在送电后进行位置参考.另外, 在没一次关机步骤 phase 10之前,执行机构会参考点来避免可能导致故障的步进误差不 会累积.如果发生位置误差,系统会转换到安全阶段(phase 02,使执行机构能够在被检测 到的位置误差下参考.在接下来的阶段 phase 10 中,只有在安全阶段 phase 02 里没有被 参考的执行机构会在此阶段被参考.参考点可以根据燃烧器的设计来进行选择,可以是关闭位置 (<0°)或者是打开位置 (>90°).

No.	参数
	选择参考点
	Index 0 = 燃料
601	Index 1 = 空气
	0 = 关闭 (<0°)
	1 = 打开 (>90°)
602	执行机构旋转方向
	Index 0 = 燃料
	Index 1 = 空气
	0=逆时针
	1 = 顺时针 (只对 SQM3)
606	位置管理器误差限制 (0.1°)
	Index 0 = 燃料
	Index 1 = 空气
	当检测到误差的时候最大允许误差
	→ 误差检测范围: (P606 -0.6°) 到 P606

如一个逆时针转的执行机构:

当参考关闭位置时,执行机构先滑动到工作区域的一个位置(朝打开位置),然后滑动到一个 最大的位置-7.7°,此时第一次经过参考位置,然后执行机构朝另外一个方向移动并检测参 考标记的内部斜面.这个参考位置可以被用来参考所有其他位置.如果参考点位置是设置 为开的位置,那么参考方法和前面相反,,执行机构先滑动到工作区域的一个位置(朝打开位 置),然后滑动到一个最大的位置 110.6°,然后回到参考标记的内部斜面.



Figure 5: SQM33...参考角度定义

故障代码	诊断码	在 LMV27.100 控制系统中的意义
85	0	燃料执行机构参考故障
	1	空气执行机构参考故障
	7	由于参数改变引起的参考故障

3.3 执行机构转向

使用 SQM3...执行机构的时候,转向可以通过参数来选择.

参数	
602.00	燃料执行机构转向
	0=逆时针
	1 = 顺时针 (只针对 SQM3)
602.01	空气执行机构转向
	0=逆时针
	1 = 顺时针(只针对 SQM3)



逆时针

顺时针

当使用 SQN1... 执行机构时,转向的参数选择只能选择逆时针.

SQN1... 执行机构的转向由不同的版本来定义:

- SQN13...: 逆时针
- SQN14...: 顺时针

3.4 监测执行机构位置

出厂设置的位置误差参数如下:

最小可以被检测到的位置误差	1.1°
最大可以被发现的位置误差 (默认设置参数 606)	1.7°

预先设置的 1.7° (默认设置参数 606)适用于执行机构类型是 SQN1... 和 SQM3...

 $\langle \mathcal{F} \rangle$

, 当使用塑料齿轮的 SQN1... 执行机构时, 我们建议把预设置改为如下数值

类型	数值
SQN13.17	2.2°
SQN14.17	2.2°

当在有负载的条件下参考时,执行机构齿轮的弹性必须要考虑在内:

类型	最大扭矩
参考	下的弹力
SQM33.41	0.2°
SQM33.51	0.2°
SQN13.14	0.3°
SQN13.17	0.8°
SQN14.14	0.3°
SQN14.17	0.8°

故障检测时间小于1秒.

注意!

这意味着对燃烧器设计和设置来说,位置的误差来自与以下几点的总和:

- 在所有位置中被检测到的最大的位置误差
- 最大扭矩下的弹力
- 来自执行机构和调节单元的机械影响 (如,连接处)不能导致来自安全的临界状态.

No.	参数
	位置检测误差极限 (0.1°)
606	Index 1 = 空气
	允许的最大执行机构位置误差 -> 关闭带: (P606-0.6°) to P606

故障码	诊断码	在 LMV27.100 控制系统中的含义
86	0	燃料执行机构位置故障
87	0	空气执行机构位置故障

3.5 改变位置检测的误差检测带

误差检测带可以供过于求参数 606 来改变.

这种改变只用于执行机构 SQN13.17... / SQN14.17... 因为他们的齿轮要求更大的误差范围.

对于这种类型的执行机构, 把参数 606 设置为 2.2°.

No.	参数
	位置检测误差极限 (0.1°)
	Index 0 = 燃料
606	Index 1 = 空气
	允许的最大执行机构位置误差
	-> 关闭带: (P606-0.6°) to P606

3.6 强迫滑动

执行机构反馈的误差只能在位置变动时才能够检测,为了检测到在长时间处在一个位置时 所产生的误差,当执行机构在 50 分钟以内位置变动不大于 2.8°时,执行机构将被强迫向角 度小的位置滑动 2.8°然后回到初始位置.如果执行机构打开角度小于 2.8°,执行机构将向 开的位置滑动,强迫滑动的时间总共大约 1 秒钟.

3.7 电路开路的检测

连接线确保了从执行机构到控制器的位置反馈由电路开路来控制,也就是说位置反馈在没 有被注意的情况下是不会失败的.

故障码	诊断码	在 LMV27.100 控制系统中的意义
86	1	燃料执行机构开路
87	1	空气执行机构开路

3.8 执行机构混淆保护

执行机构的混淆可以通过适当的安装来检测(空气/燃气执行机构使用不同的参考标记:开/关/0°/90°). 在没有使用参考标记的情况下,至少一个执行机构必须使用机械位置范围锁定.现在,如果执行机构和控制器的连接被互换,那么其中一个执行机构将不能达到参考标记,控制器会发现这个故障.保护执行机构的混淆在燃烧器应用中是一个疑问,必须由OEM厂商来确保.



注意! 为了能够发现执行机构的混淆, 燃烧器厂家必须对两个执行机构使用不同的参考 标记, 一个使用开位置参考, 另一个使用关闭位置参考. 至少一个执行机构的不使 用的参考点旁边范围要有锁定.

3.8.1 执行建议

- 把空气执行机构的参考标记设在关闭位置
- 把燃料执行机构的参考标记设在打开位置,把燃料蝶阀静止位置定义 90°在可以避免
 不必要的滑动.空气蝶阀的机械停止位置设在 90° 到 108.5°,同时也可以把燃料碟阀的
 机械停止位置设在 0° 到 -5.6°

参考过程

- 从工作范围内的任何一个位置 (0...90°), 但是一般从没有负载的位置, 空气碟阀滑动到 -7.7° 的位置然后再回到没有负载的位置
- 从工作范围内的任何一个位置 (0...90°), 但是一般从没有负载的位置, 燃料碟阀滑动到 110.6° 的位置然后再回到没有负载的位置

在执行机构混淆下的过程

- 燃料碟阀 The fuel damper (装在了空气蝶阀的位置) 滑动到 -7.7°的位置然后再回到没 有负载的位置
- 空气碟阀 The air damper (装在了燃料碟阀的位置) 想滑动到 110.6° 的位置, 但是被 机械锁定保护了而不能成功并被确定为执行机构混淆故障

输入和输出 4



Actuator Air

Actuator ΒA Signal Fuel Figure 7: Inputs and outputs

5 AZL2...显示和操作单元来进行操作

5.1 单元描述 / 显示和按钮

AZL21... and AZL23...的功能和操作是一样的!



Fig. 8: 单元描述 / 显示和按钮

按钮	功能
\bigcirc	按钮 F
	- 用于调节燃料执行机构
F	(按住按钮 F 然后再按 - 或 + 可进行调节)
\bigcirc	按钮A
	-用于调节空气执行机构
Α	(按住按钮 ▲ 然后再按 - 或 + 可进行调节)
	按钮 A 和 F: VSD function
()	- 切换到参数设置模式 P
F A	│ (同时按下 F 和 A)
	信息和进入按钮
	- 用于信息和服务模式切换
→	*用于选择(信号闪烁)(按住按钮 <1 s)
$ \cap$	*用于转到低一级菜单 (按住按钮 13 s)
	*转到高一级菜单 (按住按扭 38 s)
	*转到正常显示状态(按住按钮 >8 s)
nfo	- 进入参数设置模式
	- 故障时 复位
	- 进入菜单下一条
	- 按钮
	- 减少数值
-	- 在信息或服务模式下进行曲线的调节
	+ 按钮
	- 增加数值
+	- 在信息或服务模式下进行曲线的调节
F\$C	+ 和 – 按钮: 退出
	(円的妆下 - 州 +)
- +	- 夜 1 円 木 田 的 叙 阻 → 武 カ ト → タ
	- 匹八米牛上 尔

5.2 屏幕显示符号意义



Figure 9: Display

5.3 显示屏幕背光

只针对有背光功能的 LCD:

背光显示的功能取决于使用的控制器类型.

屏幕的显示亮度可以从 0...100% 进行调节, 具体参数如下:

No.	参数
126	显示亮度

5.4.1 手动锁定



5.4.2 手动控制 (输出功率手动请求)



5.5 正常显示

正常显示是在正常运行时的标准显示,在各菜单的最上层,从正常显示开始可以进入到信息,服务,参数层面

5.5.1 待机模式显示



控制器在待机模式下. 注意: **OFF**闪烁, 当手动待机时.

5.5.2 在开机和关机时的显示

5.5.2.1. 各程序阶段的显示



控制单元在阶段 Phase 22. 控制器要求加热, 在标志 ▷ 下面的横杠出现.

5.5.2.2. 当前程序阶段还需要运行的时间显示



控制单元在阶段 Phase 30 而且显示在该阶段还需要运行的 时间. 如: 12 s, Phase 30

5.5.2.3. 各阶段显示表

阶段	功能
Ph00	锁定阶段
Ph01	安全阶段
Ph10	t10 = home run
Ph12	待机
Ph22	t22 = 风机启动时间 (风机 = ON, 安全切断阀 = ON)
Ph24	滑动到预吹扫位置
Ph30	t1 = 预吹扫时间
Ph36	滑动到点火点位置
Ph38	t3 = 预点火时间
Ph40	TSA1= 第一安全时间 (点火变压器打开)
Ph42	TSA1 =第一安全时间 (点火变压器关闭), t42 = 预点火时间关闭
Ph44	t44 = 间隔 1
Ph50	TSA2 = 第二安全时间
Ph52	t52 = 间隔 2
Ph60	运行 1 (stationary)
Ph62	t62 = 低火最长时间 (运行 2, 准备关机, 滑动到低火)
Ph70	t13 = 后燃烧时间
Ph72	滑动到后吹扫位置
Ph74	t8 = 后吹扫时间
Ph80	t80 = 阀门检漏测试, 放空时间
Ph81	t81 = 检漏测试时间, 大气压力测试
Ph82	t82 = 检漏测试时间, 充气
Ph83	t83 = 检漏测试时间,燃气压力测试
Ph90	燃气不足等待时间



5.5.4 故障状态信息,显示故障和信息

5.5.4.1. 锁定后显示故障



5.5.4.2. 重启



5.5.4.3. 从缩定状态进入信息/服务模式



5.5.4.4. 故障随着安全关断



6 菜单操作6.1 各层面的安排

The various levels can be accessed via different button combinations. The parameter level can only be accessed via password.



Figure 10: Assignment of levels

6.2 输入密码







6.3 各参数级别进入图表

各参数被分派到不同的层面.



(F

The following sections explain the operating philosophy behind the parameter levels using a number of examples.



Chapter «Safety notes on settings and parameterization» must be strictly observed!

6.4 空/燃比曲线 - 设置和调试



显示 **400:** 在左边闪烁, 右边出现 **SEt** 字样.

6.4.1 初始调试









6.4.2 比例调节模式下设置各曲线点从 P0 到 P9 («G mod», «Gp1 mod», «Gp2 mod» and «Lo mod»)

例 «G mod»





6.4.3 比例调节的热设置 («G mod», «Gp1 mod», «Gp2 mod» and «Lo mod»)

注意:

在热设置调节下, 燃烧器将在按下 InFo 键后启动. 空燃比控制可以在有火焰的情况下精确的设置. 在滑动到预先设置的大火位置 P9 前, 所有的中间位置 (P2...P8)必须要被设置.

在 P9 位置后, 会自动运行, 可以按 ESC 键退出曲线设置. 如果曲线设置失败, 开始保护 OFF UPr 启动直到 所有的点被设置好.

如果需要,燃气压力可以在高火点设置,万一燃气压力改变的话,所有的点必须要重新检查,需要的话需要重新调节.

4



示意开始曲线参数设置的开始



当需要加热时.

注意:

如果在设置参数时发生故障导致了安全关闭,曲线的参数也会退出.





等待燃烧器运行到符号 ▲ 或 ▼ 不在活动! 启动程序会停止在阶段 phase 36 滑动到点火点位置. 点火点位置可以在冷状态下调节.







Figure 11: 设置曲线点

注意:

P2 到 P8 的曲线点会按照 P1 到 P9 的直线来重新计算.

例1=燃气比例调节

P0, P1 和 P9 如下设置:	曲线点	值1	值 2
		燃料	空气
	P0	30.0	22.0
	P1	32.0	24.0
	P9	80.0	90.0
P2 到 P8 之间会自动计算	曲线点	值1	值 2
		燃料	空气
	P2	38.0	32.3
	P3	44.0	40.5
	P4	50.0	48.8
	P5	56.0	57
	P6	62.0	65.3
	P7	68.0	73.5
	P8	74.0	81.8







现在 LMV27.100...的空/燃比热设置已经完成了.







示意开始设置曲线参数 parameters.

例1=燃气比例调节

P0, P1 和 P9 如下设置:	Curvepoint	Value 1 燃料	Value 2 空气
	P0	30.0	22.0
	P1	32.0	24.0
	P9	80.0	90.0

P2 到 P8 自动计算	Curvepoint	Value 1 燃料	Value 2 空气
	P2	38.0	32.3
	P3	44.0	40.5
	P4	50.0	48.8
	P5	56.0	57
	P6	62.0	65.3
	P7	68.0	73.5
	P8	74.0	81.8

现在来改变 P5 的设置:









松开 or A.

要求的数值被接受.

按住 + 大于 3 s.

CALC 出现.

显示跳到 P6.

如: **P5:50.0:46.0**



Ρ

ñ

2





所有的曲线点从 P5 到 P9 现在已经被重新计算:	曲线点	Value 1 燃料	Value 2 空气
	P5	50.0	46.0
	P6	57.5	57.0
	P7	65.0	68.0
	P8	72.0	79.0
	P9	80.0	90.0





显示跳到 **P4**.

所有的曲线点从 P1 到 P4 现在已经被重新计算	曲线点	Value 1 燃料	Value 2 空气
	P5	50.0	46.0
	P4	45.5	40.0
	P3	41.0	35.0
	P2	36.5	29.5
	P1	32.0	24.0



7 参数表

参数	参数意义	项目数	类型	编辑	数值范围		单位	默认设置	进入级别
no.					最小	最大			
000	内部参数								
041	供热工程师密码 (4 位)	1	Std_u16	可编辑	0	65535	1		OEM
042	OEM 密码(5 位)	1	Std_u16	可编辑	0	65535	1		OEM
100	普通参数								
102	日期	1	日期	只读	0	255	1		信息/服务
103	产品编码	1	Std_u16	只读	0	65535	1		信息/服务
104	预先选择参数设置: 客户代码	1	Std_u8	只读	0	255	1	9	信息/服务
105	预先选择参数设置:版本	1	Hex_16	只读	0	0xFFFF	1	V 01.08	信息/ 服务
107	软件版本	1	Hex_16	只读	0	0xFFFF	1	V 02.00	信息/服务
108	软件变量	1	Std u8	只读	0	255	1	1	信息/服务
113	燃烧器编码	1	Std s32	可编辑	0	99999999	1	未定义	Info / Service
			_						Password level
									write: HF
121	手动输出	1	负载	可编辑/ 清除	0%	100%	0.1%	未定义	信息/ 服务
	未定义 = 自动模式								
125	主频率	1	选择	可编辑	0	1	1	0	SO
	0 = 50 Hz								
	1 = 60 Hz								
126	显示模块亮度	1	Std_u8	可编辑	0%	100%	1%	75%	SO
127	Timeout via menu operation	1	Std_u8	可编辑	10 min	120 min	1 min	30 min	OEM
128	燃料流量计:脉冲数	1	Std_u16	可编辑	0	400	0.01	0	SO
	(脉冲 / 体积流量)								
130	Delete display of error history	1	Std_s8	可编辑	-5	2	1	0	SO
	To delete the display, set the parameter to 1, then to 2								
	Response 0: Job successful								
	Response: -1: Timeout of 1_2-Sequence								
141	楼宇自控操作模式	1	选择	可编辑	0	2	1	0	SO
	0=关闭								
	1 = Modbus								
	2=保留								
142	Setback time in the event of communication breakdown	1	Std_u16	可编辑	0 s	7200 s	1 s	600 s	SO (BA)
143	保留	1	Std_u8	可编辑	1	8	1	1	信息/服务
144	保留	1	Std_u16	可编辑	10 s	60 s	1 s	30 s	SO
145	Modbus 设备地址	1	Std_u8	可编辑	1	247	1	1	SO

参数	参数意义	项目数	类型	编辑	数值	范围	单位	默认设置	进入级别
no.					最小	最大			
146	Modbus 波特率	1	选择	可编辑	0	1	1	0	SO
	0 = 9600								
	1 = 19200								
147	Modbus 奇偶	1	选择	可编辑	0	2	1	0	SO
	0 = 无								
	1 = 奇数的								
	2 = 偶数的								
148	在与楼宇自控通讯中断时的标准反映:	1	负载	可编辑/ 清除	0%	100%	0.1%	未定义	SO (BA)
	对于比例控制来说设定范围如下:								
	019.9 = 燃烧器关闭								
	20100 = 20100% 燃烧器热负荷								
	对于多级控制设置如下:								
	0 = 燃烧器关闭, P1, P2, P3								
	Invalid = 无楼宇自控生产定额								
161	故障数量	1	Std_u16	只读	0	65535	1	0	信息/ 服务
162	重设后运行时间	1	Std_s32	重设	0 h	999999 h	1 h	0 h	信息/ 服务
163	总运行时间	1	Std_s32	只读	0 h	999999 h	1 h	0 h	信息/ 服务
164	重设后启动次数	1	Std_s32	重设	0	999999	1	0	信息/ 服务
166	总启动次数	1	Std_s32	只读	0	999999	1	0	信息/服务
167	重设后燃料流量 (m³, l, ft³, gal)	1	Std_s32	重设	0	99999999	1	0	信息/ 服务

参数	参数意义	项目数	类型	编辑	数值	[范围	单位	默认设置	进入级别
no.					最小	最大			
200	燃烧器控制								
201	燃烧器运行模式 (燃气管,比调 / 多级,执行器等)	1	选择	可编辑/ 清除	1	9	1	未定义	SO
	= 未定义 (删除曲线)								
	1=燃气电子比调,直接点火								
	2=燃气电子比调,引导火点火								
	3=燃气电子比调,引导火点火								
	4 = 燃油单段火								
	5 = 燃油两段火								
	6 = 燃油三段火								
	7=燃气气动比调,直接点火								
	8=燃气气动比调,引导火点火								
	9=燃气气动比调,引导火点火								
208	Program stop	1	选择	可编辑	0	4	1	0	SO (BA)
	0 = deactivated								
	1 = PrePurgP (Ph24)								
	2 = IgnitPos (Ph36)								
	3 = Interv1 (Ph44)								
	4 = Interv2 (Ph52)								
210	启动保护时报警	1	选择	可编辑	0	1	1	0	SO
	0 = 不启动								
	1=启动								
211	Fan ramp up time	1	时间	可编辑	2 s	60 s	0.2 s	2 s	SO
212	Max. time down to low-fire	1	时间	可编辑	0.2 s	10 min	0.2 s	45 s	SO
213	Min. time home run	1	时间	可编辑	2 s	60 s	0.2 s	2 s	OEM
214	Max. time start release	1	时间	可编辑	0.2 s	10 min	0.2 s	25 s	OEM
215	Repetition limit safety loop	1	Std_u8	可编辑	1	16	1	16	SO
217	最长探测信号时间	1	Time	可编辑	5 s	10 min	0.2 s	30 s	OEM
221	燃气:火焰检测器	1	选择	可编辑	0	1	1	1	SO
	0 = QRB / QRC								
	1 = ION / QRA								
222	燃气: 预吹扫	1	选择	可编辑	0	1	1	1	SO
	0 = 不启动								
	1 = 启动								
223	燃气低压保护开关故障重启次数	1	Std_u8	可编辑	1	16	1	16	SO
225	燃气: 预吹扫时间	1	时间	可编辑	20 s	60 min	0.2 s	20 s	SO
226	燃气: 预点火时间	1	时间	可编辑	0.2 s	60 min	0.2 s	2 s	SO

参数	参数意义	项目数	类型	编辑		数值范围		默认设置	进入级别
no.					最小	最大			
227	燃气: 安全时间 1 (TSA1)	1	时间	可编辑	0.2 s	10 s	0.2 s	3 s	OEM
229	燃气: «TSA1»和 «TSA2»之间的压力故障反映时间	1	时间	可编辑	0.2 s	9.8 s	0.2 s	1.8 s	OEM
230	燃气: 间隔 1	1	时间	可编辑	0.2 s	60 s	0.2 s	2 s	SO
231	燃气: 安全时间 2 (TSA2)	1	时间	可编辑	0.2 s	10 s	0.2 s	3 s	OEM
232	燃气: 间隔 2	1	时间	可编辑	0.2 s	60 s	0.2 s	2 s	SO
233	燃气: 后燃烧时间	1	时间	可编辑	0.2 s	60 s	0.2 s	8 s	SO
234	燃气: 后吹扫时间	1	时间	可编辑	0.2 s	108 min	0.2 s	0.2 s	SO
237	燃气:高压开关/阀门关闭验证输入	1	选择	可编辑	1	2	1	1	SO
	0 = 不启动								
	1 = 高压开关								
	2 = 阀门关闭验证								
240	失去火焰信号重启次数	1	Std_u8	可编辑	1	2	1	2	OEM
241	燃气: 检漏测试	1	选择	可编辑	0	3	1	2	SO
	0 = 无检漏测试								
	1=开机检漏测试								
	2=关机检漏测试								
	3 = 开机关机都检漏测试								
242	燃气: 检漏测试放空时间	1	时间	可编辑	0.2 s	10 s	0.2 s	3 s	OEM
243	燃气:检漏测试大气压力时间	1	时间	可编辑	0.2 s	60 s	0.2 s	10 s	OEM
244	燃气: 检漏测试充气时间	1	时间	可编辑	0.2 s	10 s	0.2 s	3 s	OEM
245	燃气: 压力测试时间	1	时间	可编辑	0.2 s	60 s	0.2 s	10 s	OEM
246	燃气:燃气不足等待时间	1	时间	可编辑	0.2 s	60 s	0.2 s	10 s	OEM
261	燃油: Active detector flame evaluation	1	选择	可编辑	0	1	1	0	SO
	0 = QRB / QRC								
	1 = ION / QRA								
262	燃油: 预吹扫	1	选择	可编辑	0	1	1	1	OEM
	0=不启动								
	1=启动								
265	燃油: 预吹扫时间	1	时间	可编辑	15 s	60 min	0.2 s	15 s	SO
266	燃油: 预点火时间	1	时间	可编辑	0.2 s	60 min	0.2 s	2 s	SO
267	燃油: 安全时间 1 (TSA1)	1	时间	可编辑	0.2 s	15 s	0.2 s	5 s	OEM
269	燃油: «TSA1» 和 «TSA2»之间的压力故障反映时间	1	时间	可编辑	0.2 s	14.8 s	0.2 s	1.8 s	OEM

参数	参数意义	项目数	类型	编辑	数值	范围	单位	默认设置	进入级别
no.					最小	最大			
270	燃油: 间隔 1	1	时间	可编辑	0.2 s	60 min	0.2 s	2 s	SO
271	燃油: 安全时间 2 (TSA2)	1	时间	可编辑	0.2 s	15 s	0.2 s	5 s	OEM
272	燃油: 间隔 2	1	时间	可编辑	0.2 s	60 min	0.2 s	2 s	SO
273	燃油: 后燃烧时间	1	时间	可编辑	0.2 s	60 s	0.2 s	8 s	SO
274	燃油: 后吹扫时间	1	时间	可编辑	0.2 s	108 min	0.2 s	0.2 s	SO
280	无火焰信号时重启次数	1	Std_u8	可编辑	1	2	1	2	OEM
281	燃油: 点火时间	1	选择	可编辑	0	1	1	1	SO
	0 = 短预点火 (Ph38)								
	1 = 长预点火 (和风机同步) (Ph22)								
400	空/燃比控制曲线		1						
401	燃料执行机构曲线	13	Std_s16	可编辑	0°	90°	0.1°	0°; 0°; 15°; unde-	SO
								fined	
402	空气执行机构曲线	13	Std_s16	可编辑	0°	90°	0.1°	0°; 90°; 45°; unde-	SO
								fined	
500	空/燃比控制	1		T	T	T	T	T	1
501	没有火焰时的燃料执行机构位置	3	Std_s16	可编辑	0°	90°	0.1°	0°; 0°; 15°	SO
	Index 0 待机位置								
	Index 1 = 预吹扫位置								
	Index 2 = 后吹扫位置								
502	没有火焰时的空气执行机构位置	3	Std_s16	可编辑	0°	90°	0.1°	0°; 90°; 45°	SO
	Index 0 待机位置								
	Index 1 =								
	Index 2 = 后吹扫位置		6 D						
545	比例调节时最低负荷限制	1	负载	可编辑/ 清除	20%	100%	0.1%	未定义	SO (BA)
546	比例调节时最高负荷限制	1	负载	可编辑/ 清除	20%	100%	0.1%	未定义	SO (BA)

no. 最小 最大 600 执行机构	1	1; 0	OEM
600 执行机构 601 选择参考点位置 1 Index 0 = 燃料 Index 1 = 空气 0 0 = closed (<0°)	1	1; 0	OEM
601 选择参考点位置 2 选择 可编辑 0 1 Index 0 = 燃料 Index 1 = 空气 0 = closed (<0°) 1 1	1	1; 0	OEM
Index 0 = 燃料 Index 1 = 空气 0 = closed (<0°)			
Index 1 = 空气 0 = closed (<0°)			
$0 = closed (<0^{\circ})$			
1 = open (>90°)			
602 执行机构旋转方向 2 选择 可编辑 0 1	1	0; 0	OEM
Index 0 = 燃料			
Index 1 = 空气			
0=逆时针			
1 = 顺时针 (只对 SQM3时可选次项)			
606 位置反馈的误差限制 [0.1°] 2 Std_u8 可编辑 0.5° 2.5°	0,1 °	1,7 °; 1,7 °	SO
Index 0 = 燃料			
Index 1 = 空气			
允许的最大执行机构位置误差			
-> 关闭带: (P606-0.6°) to P606			
645 模拟量输出 1 Std_u8 可编辑 0 2	1	0	SO
0 = DC 010 V			
1 = DC 210 V			
2 = DC 0 / 210 V			
700 历史故障			
701 历史故障: 701-725.01.代码 25 Std_u8 只读 0 255	1	0	信息/服务
• 历史故障: 701-725.02.诊断码 25 Std_u8 只读 0 255	1	0	信息/服务
• 历史故障: 701-725.03.故障类型 25 Std_u8 只读 0 6	1	0	信息/服务
• 历史故障: 701-725.04.阶段 25 Std_u8 只读 0 255	1	0	信息/服务
• 历史故障: 701-725.05.启动次数 25 Std_s32 只读 0 99999999	1	0	信息/服务
725 历史故障: 701-725.06.负荷 25 负载 只读 0% 100%	0.1%	0%	信息/服务

参数	参数意义	项目数	类型	编辑	数值范围		单位	默认设置	进入级别
no.					最小	最大			
900	过程数据								
903	当前输出	2	负载	只读	0%	100%	0.1%	0%	信息/ 服务
	Index 0 = 燃料								
	Index 1 = 空气								
922	Incremental position of actuators	2	Std_s16	只读	-50°	150°	0.01°	0°	信息/服务
	Index 0 = fuel								
	Index 1 = air								
942	Active heat source	1	选择	只读	0	255	1	0	SO
947	Result of contact sampling (bit-coded)	2	Std_u8	只读	0	255	1	0	信息/服务
950	Required relay state (bit-coded)	1	Std_u8	只读	0	255	1	0	信息/服务
954	火焰信号强度	1	Std_u8	只读	0%	100%	1%	0%	信息/服务
960	燃料流量 (m³/h, l/h, ft³/h, gal/h)	1	Std_u16	只读	0	6553.5	0.1	0	信息/服务
961	外部显示模块状态	1	Std_u8	只读	0	255	1	0	信息/服务
981	故障存储: 代码	1	Std_u8	只读	0	255	1	0	信息/服务
982	故障存储:诊断码	1	Std_u8	只读	0	255	1	0	信息/服务
992	故障标记	10	Hex_32	重设	0	0xFFFFFFFF	1	0	SO

Legend:

Std_u8	8 位整数, 无正负
Std_u16	16 位整数, 无正负
Std_u32	32 位整数, 无正负
Std_s8	8 位整数, 有正负
	注意:
	该数据类型也会使用«-1»来表示无效的数值或无正负的数值!
Std_s16	16 位整数, 有正负
	注意:
	该数据类型也会使用«-1»来表示无效的数值或无正负的数值!
Std_s32	32 位整数, 有正负
	注意:
	该数据类型也会使用«-1»来表示无效的数值或无正负的数值!

8 故障代码表

故障码	诊断码	LMV27.100 系统中的意义	建议
2	4	TSA1 后没有建立火焰	
3	#	空气压力故障	
	0	空气压力关闭	
	1	空气压力打开	
	4	空气压力打开-启动保护	
4	#	外部光线	
	0	启动时有外部光线	
	1	关机时有外部光线	
	2	启动时有外部光线启动保护	
7	3	失去火焰	
12	#	阀门检漏测试	
	0	V1 漏	检查靠近燃气进口处的阀门是否有泄露 检查接线,看是否有开路
	1	V2 漏	检查靠近燃烧器一侧的阀门是否有泄露 检查在有燃气压力时检漏用的燃气压力开关是否处于关闭状态 检查接线,看是否有短路
20	0	最小压力 没有最小燃气/燃油压力	
21	#	最大压力 /阀门关闭验证	
	0	最大压力:超过燃气/燃油最大压力 POC:阀门关闭验证开路	检查接线,看是否有开路 POC:检查阀门关闭触点是否闭合
	1	阀门关闭验证闭合	检查接线 检查当阀门受控制时阀门关闭触点是否断开
22 OFF S	0	保险圈 / 燃烧器法兰打开	
50	#	内部故障	重新启动,如果重复故障,更换控制器
51	#	内部故障	重新启动,如果重复故障,更换控制器

故障码	诊断码	LMV27.100 系统中的意义	建议
55	#	内部故障	重新启动,如果重复故障,更换控制器
56	#	内部故障	重新启动,如果重复故障,更换控制器
57	#	内部故障	重新启动,如果重复故障,更换控制器
58	#	内部故障	重新启动,如果重复故障,更换控制器
60	0	内部故障:没有有效的负载控制器	重新启动,如果重复故障,更换控制器
65	#	内部故障	重新启动, 如果重复故障, 更换控制器
66	#	内部故障	重新启动, 如果重复故障, 更换控制器
67	#	内部故障	重新启动,如果重复故障,更换控制器
70	#	空/燃比控制错误: 比例调节位置计算	
	23	负载无效	没有有效的负载
	26	曲线未定义	调节所有执行机构的曲线点
71	#	特殊位置未定义	
	0	待机位置	设定所有执行机构的待机位置
	1	后吹扫位置	设定所有执行机构的后吹扫位置
	2	预吹扫位置	设定所有执行机构的预吹扫位置
	3	点火位置	设定所有执行机构的点火位置
72	#	内部故障 空/燃比控制	重新启动,如果重复故障,更换控制器
73	#	内部故障 空/燃比控制: 位置计算阶段	
	23	位置计算,多级负载无效	没有有效的负载
	26	位置计算,多级控制曲线点未定义	调节所有执行机构的曲线点
75	#	内部故障 空/燃比控制: 检查数据	
	1	当前负载不同	
	2	目标负载不同	
	4	目标位置不同	
	16	达到不同位置	
76	#	内部故障 空/燃比控制	重新启动,如果重复故障,更换控制器
84	#	曲线坡度执行机构	
	Bit 1 Valency 23	燃料执行器:曲线太陡峭,斜率太大	在比例调节模式下两个相邻曲线点之间的最大倾斜角度不能大于 31°
	Bit 2 Valency 47	空气执行器:曲线太陡峭,斜率太大	在比例调节模式下两个相邻曲线点之间的最大倾斜角度不能大于 31°

故障码	诊断码	LMV27.100 系统中的意义	建议
85	#	执行机构参考故障	
	Bit 0 Valency 1	燃料执行机构参考故障	燃料执行机构参考失败. 不能达到参考点. 1. 检查是否有把两个执行机构搞混 2. 检查执行机构是否有锁定或过载
	Bit 1 Valency 23	空气执行机构参考故障	空气执行机构参考失败. 不能达到参考点. 1. 检查是否有把两个执行机构搞混 2. 检查执行机构是否有锁定或过载
	Bit 7 Valency ≥128	参考错误由于参数的改变	执行机构参数 如参考点位置) 被改变. 重新参考执行机构位置, 这个故障将被设置
86	#	燃料执行机构故障	
	0	位置故障	在规定误差范围内目标位置无法到达. 1. 检查执行机构是否有锁定或过载
	Bit 0 Valency 1	开路	执行机构末端检查到开路. 1. 检查接线.
	Bit 3 Valency ≥8	曲线斜率太陡	在比例调节模式下,相邻两点的倾斜角度不能超过31度
	Bit 4 Valency ≥16	相对上次参考位置有误差	执行机构过栽或机械被机械扭曲. 1. 检查执行机构是否在其工作范围内有被堵住. 2. 检查扭矩是否足够.
87	#	空气执行机构故障	
	0	位置故障	在规定误差范围内目标位置无法到达. 1. 检查执行机构是否有锁定或过载
	Bit 0 Valency 1	开路	执行机构末端检查到开路. 1. 检查接线.
	Bit 3 Valency ≥8	曲线斜率太陡	在比例调节模式下,相邻两点的倾斜角度不能超过31度
	Bit 4 Valency ≥16	相对上次参考位置有误差	执行机构过栽或机械被机械扭曲. 1. 检查执行机构是否在其工作范围内有被堵住. 2. 检查扭矩是否足够.
90	#	内部故障 燃烧器控制	
91	#	内部故障 燃烧器控制	
93	#	火焰信号故障	
	3	火焰探头开路	QRB开路 1. 检查接线. 2. 火焰探头故障.

故障码	诊断码	LMV27.100 系统中的意义	建议
95	#	继电器故障	
	3 电火变压器 4 燃料阀门 1 5 燃料阀门2 6 燃料阀门3	外部电压供应启动触点	检查接线
96	#	继电器故障	
	3 电火变压器 4 燃料阀门 1 5 燃料阀门2 6 燃料阀门3	继电器触点粘连	测试触点: 1. 控制器有供电:风机输出触点必须无输出. 2. 断开供电:断开风机.风机输出与零线之间不允许有阻抗的连接. 如果两个测试中有一个失败,报废控制器,因为确定有触点粘连并无法再保证安全运行.
97	#	继电器故障	
	0	Safety relay contacts have welded or external power supply fed to safety relay	测试触点: 1. 控制器有供电:风机输出触点必须无输出. 2. 断开供电:断开风机.风机输出与零线之间不允许有阻抗的连接. 如果两个测试中有一个失败,报废控制器,因为确定有触点粘连并无法再保证安全运行.
98	#	继电器故障	
	2 安全阀 3 电火变压器 4 燃料阀门1 5 燃料阀门2 6 燃料阀门3	继电器没有到位	重新启动,如果重复故障,更换控制器
99	#	内部故障 继电器控制	重新启动,如果重复故障,更换控制器
100	#	内部故障 继电器控制	重新启动,如果重复故障,更换控制器
105	#	内部故障 触点取样	

故障码	诊断码	LMV27.100 系统中的意义	建议
	0 最低压力开关 1 最高压力开关 2 阀门检漏压力开关 3 空气压力开关 4 负载控制器断开 5 负载控制器闭合 7 保险圈 / 燃烧器法兰 8 安全阀 9 点火变压器 10 燃料阀 1 11 燃料阀 2 12 燃料阀 3 13 重起	连续故障	可能由电容性负载或是到主电压输入的直流电压的供应. 诊断码代表了故障发生的位置.
106	#	内部故障 触点要求	重新启动, 如果重复故障, 更换控制器
107	#	内部故障 触点要求	重新启动,如果重复故障,更换控制器
108	#	内部故障 触点要求	重新启动,如果重复故障,更换控制器
110	#	内部故障 电压监控测试	重新启动, 如果重复故障, 更换控制器
111	0	低电压	供电电压太低
112	0	主供电恢复	主供电电压恢复的故障码 (无故障)
113	#	内部故障 主电压监控	重新启动,如果重复故障,更换控制器
115	#	内部故障 系统记数器	
116	0	快到使用寿命	警报快达到使用极限.应该更换控制器
117	0	超过使用寿命 不在允许继续运行	已经达到极限,关闭
120	0	燃料技术器干扰限制	在燃料流量记输入过多脉冲干扰 →改进 EMC
121	#	内部故障 可写只读存储器入口	重新设置,重复上一个参数设置/检查.恢复参数设置,如果重复故障,更换控制器
122	#	内部故障 可写只读存储器入口	重新设置,重复上一个参数设置/检查.恢复参数设置,如果重复故障,更换控制器
123	#	内部故障 可写只读存储器入口	重新设置,重复上一个参数设置/检查.恢复参数设置,如果重复故障,更换控制器

故障码	诊断码	LMV27.100 系统中的意义	建议
124	#	内部故障 可写只读存储器入口	重新设置,重复上一个参数设置/检查.恢复参数设置,如果重复故障,更换控制器
125	#	内部故障 可写只读存储器读入口	重新设置,重复上一个参数设置/检查.恢复参数设置,如果重复故障,更换控制器
126	#	内部故障 可写只读存储器写入口	重新设置,重复上一个参数设置/检查.恢复参数设置,如果重复故障,更换控制器
127	#	内部故障 可写只读存储器入口	重新设置,重复上一个参数设置/检查.恢复参数设置,如果重复故障,更换控制器
128	0	内部故障 可写只读存储器入口-初使化时同步	重新启动,如果重复故障,更换控制器
129	#	内部故障 可写只读存储器入口-命令同步	重新设置,重复上一个参数设置/检查.如果重复故障,更换控制器
130	#	内部故障 可写只读存储器入口-时间过长	重新设置,重复上一个参数设置/检查.如果重复故障,更换控制器
131	#	内部故障 可写只读存储器入口-异常中断	重新设置,重复上一个参数设置/检查.如果重复故障,更换控制器
132	#	内部故障 可写只读存储器注册器初使化	重新启动,如果重复故障,更换控制器
133	#	内部故障 可写只读存储器入口-要求同步	重新设置,重复上一个参数设置/检查.如果重复故障,更换控制器
134	#	内部故障 可写只读存储器入口-要求同步	重新设置,重复上一个参数设置/检查.如果重复故障,更换控制器
135	#	内部故障 可写只读存储器入口-要求同步	重新设置,重复上一个参数设置/检查.如果重复故障,更换控制器
136	1	恢复启动	启动恢复一个备份参数 (无故障)
137	#	内部故障 – 备份 / 恢复	
	157	恢复成功,但是备份小于当前系统数据	恢复成功,但是备份数据设置小于当前系统
	241	恢复 –关于不可通过 ASN 中断	备份不可通过 ASN 和不能恢复控制器
	242	备份 - 备份制作不一致	备份失败和不能转换回去
	243	备份-数据比较故障	重复重设和备份
	244	备份数据矛盾	备份数据于当前软件版本不兼容,不能恢复
	245	参数恢复完成进入故障	重复重设和备份
	246	恢复 – 存储时时间过长	重复重设和备份
	247	数据接受不稳定	备份数据无效,不能恢复

故障码	诊断码	LMV27.100 系统中的意义	建议
	248	当前不能恢复	重复重设和备份
	249	恢复 – 由于燃烧器身份错误而中断	备份与燃烧器身份不符合,不能传输到控制器
	250	备份 – CRC 错误	备份数据无效,不能恢复
	251	备份-燃烧器身份没有定义	定义燃烧器身份并重新备份
	252	恢复后,也面仍然停在中断	重复重设和备份
	253	当前不能恢复	重复重设和备份
	254	传输故障中断	重复重设和备份
	255	恢复时间过长	重新启动,检查连接并重新备份
146	#	楼宇自控界面时间过长	参考使用文件 Modbus (A7541)
	1	Modbus 时间过长	
	2	保留	
165	#	内部故障	
166	0	内部故障 看门狗重蛇	
167	#	手动锁定	控制器被手动锁顶 (无故障)
	1	手动锁定触点	
	2	AZL2手动锁定	
	3	PC 软件手动锁定	
		AZL2手动锁定	在通过 AZL2进行曲线设置时, 菜单上的操作时间过长 (参数 127), 或者 LMV27 和 AZL2 之间的
	8	时间过长/ 通讯中断	通讯中断
	9	PC 软件手动锁定	在通过 ACS410 进行曲线设置时, LMV27 和 之间的中断超过 30 秒
		通讯中断	
168	#	内部故障 管理	重新启动,如果重复故障,更换控制器
169	#	内部故障 管理	重新启动,如果重复故障,更换控制器
170	#	内部故障 管理	重新启动,如果重复故障,更换控制器
171	#	内部故障 管理	重新启动,如果重复故障,更换控制器

故障码	诊断码	LMV27.100 系统中的意义	建议
200	#	系统故障-free	无故障
201 OFF UPr	#	启动保护	启动保护由于控制器还没有参数化
	1	没有选择运行模式	
	23	没有定义燃料管道类型	
	47	没有定义曲线	
	815	标准速度未定义	
	1631	备份1恢复失败	
202	#	内部操作模式选择	重新定义运行模式 (参数 201)
203	#	内部故障	重新定义运行模式 (参数 201) 重新启动, 如果重复故障, 更换控制器
204	状态码	程序停止	程序停止 (无故障)
205	#	内部故障	重新启动, 如果重复故障, 更换控制器
206	0	不允许的连接 (LMV2 - AZL2)	
207	#	版本兼容性 LMV2 - AZL2	
	0	版本太老	
	1	AZL2 版本太老	
208	#	内部故障	重新启动,如果重复故障,更换控制器
209	#	内部故障	重新启动, 如果重复故障, 更换控制器
210	0	选择的运行模式还没有释放到控制器	选择一个发布的运行模式
240	#	内部故障	重新启动,如果重复故障,更换控制器
245	#	内部故障	重新启动,如果重复故障,更换控制器
250	#	内部故障	重新启动,如果重复故障,更换控制器

Building Technologies LMV27.100... HVAC Products